

大切な素材を錆から守る

用途 建設土木機械、産業機械、
ポンペ、配電盤などの
金属製品の下塗り

合成樹脂(アルキッド)塗料

APプライマースプレー

乾きが速く
すぐれた密着性をもつ
下地塗膜をつくります



NET. 300ml 第2石油類 135ml
ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁

●NET. 420ml入りもあります。



COLOR


標準色



グレー



ブラウン



電着補修用ブラック

指定色 各色1ロット48本以上でお願いします。

印刷の色につき実際の色目とは多少異なります


■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT

APプライマースプレー


使用方法

1




塗る面の<ごみ>、油分、錆、<かび>などを取ってください。

2




使用する前に容器を十分に振り、よく混ぜてください。

3



塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、20~30cmの間隔をとってください。

4



一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。

標準塗り面積

- 0.6~1.0m² (2回塗り)

乾燥時間

- 10~15分 (気温20℃・湿度65%)
- 半硬化乾燥 約1時間 (気温20℃・湿度65%)

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器が錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが取る周辺に置かないでください。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- 捨てるときには、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他の<ごみ>と区別してください。

注 意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

取扱方法


- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンクやアレルギー症状、かぶれなどを起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気やガスを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- 1 炎に向けて使用しないこと。
 - 2 ストープやコンロなど火気の付近で使用しないこと。
 - 3 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - 4 温度が40度以上になるところに置かないこと。
 - 5 火の中に入れてはいけないこと。
 - 6 使い切った後捨てること。

引火性あり	警 告	有害性あり
	1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。	×

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

ISAMU イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区福洲2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800
<http://www.isamu-aer.co.jp/>