

より美しく、より鮮やかに

用途
鉄用、屋内外木部（床を除く）
機械機器・電気機器・家具などの
金属製品・木工製品に

合成樹脂(アクリル)塗料

エアーラッカー

(鉛系顔料は使用していません)

● 速乾性！手軽に吹きつけができ
日光や雨に強い
美しい光沢に仕上がります



NET. 300ml 第1石油類 150ml
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

●NET.420ml入りもあります。

COLOR (標準色)



JIS標識・表示色

この見本には、JIS Z 9101(安全色彩通則)、JIS Z 9102(配管系の識別表示)、JIS Z 9103(安全標識)、JIS W 8301(航空標識)に定められている各色を収録しています。

JIS Z 9101/9102	ISM-1036 N-9.5	JIS Z 9102	ISM-382 2.5Y8/6	JIS Z 9102	ISM-204 2.5YR7/6	JIS Z 9102	ISM-214 7.5YR5/6	JIS Z 9102	ISM-143 7.5R/6	JIS Z 9102	ISM-937 2.5P5/5	JIS Z 9101/9102/9103	ISM-846 2.5PB5/8
JIS Z 9101/9102/9103	ISM-048 2.5RP4/12	JIS Z 9101/9102/9103	ISM-266 2.5YR6/14	JIS Z 9101/9102/9103	ISM-163 7.5R4/15	JIS Z 9101/9103	ISM-381 2.5Y8/14	JIS Z 9101/9103	ISM-558 10G4/10	JIS Z 9101/9102	ISM-1037 N-1.0	JIS W 8301	ISM-162 10R4/13

印刷の色につき実際の色目とは多少異なります

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT

合成樹脂(アクリル)塗料

エアーラッカー

使用方法



標準塗り面積

●0.6~1.0m
(2回塗り)

乾燥時間

●20~30分
(気温20°C・湿度65%)
塗り重ねは10~20分後

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器が錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを充分に抜き、他のごみと区別してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーアクセサリ液で洗ってください。

引火性あり	警 告	有害性あり
	1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。	

取扱方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれなどを感じやすい体质の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気やガスを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗いでできるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- 炎に向けること。
 - ストーブやコンロなどの火気の付近で使用しないこと。
 - 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - 温度が40度以上となるところに置かないこと。
 - 火の中に入れないこと。
 - 使い切ってから捨てること。



イサム塗料株式会社

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒552 ☎06 (308)1365 FAX06 (308)5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒552 ☎06 (308)1363 FAX06 (308)1348
 福岡支店 福岡県柏原郡柏原町大学仲原字高庭277-1 〒811 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒962 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 横浜市南区宮元町3-5-1 〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 広島市西区中庄町1-5-17-2 〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
 本社 大阪市福島区鶴洲2-15-24 〒553 ☎06 (458)0036 FAX06 (458)0030



イサムエアーポール工業株式会社

〒553 大阪市福島区鶴洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877